

Jäätornin seuravuoro-ohje

11.1.2019 R1

Juha Lipponen

Vuoron aloitus:

Seuran vuoroa varten jäädytys laitetaan topista ohijuoksulle ettei kiipeilijät kastu (kovin pahasti).

Talkooporukka pyrkii järjestämään paikalle henkilön joka laittaa ohijuoksun päälle ennen vuoroa, joko jo edellisenä päivänä tai vuoron alussa.

Jos näin ei ole kuitenkaan käynyt niin ensimmäinen vuorolle tullut kiipeilijä laittaa jäädytyksen ohijuoksulle seuraten ohjeen "**Jäätornin huolto-ohje**" kohtaa "**Topin laittaminen ohijuoksulle**". Ohje löytyy kopista ja topista, samoin kuin jakotukin kaavakuva johon hanat on nimetty. Topista löytyy myös Ikean kassista vedenpitävät lämpöhanskat. Jos tuntuu ettei onnistu tai epäilet että homma ei mennyt putkeen niin kerro asiasta seuraaville kiipeilijöille ja pyydä auttamaan tai soita Juha Lipponen 050-3631080.

Vuoron lopetus:

Samaten talkooporukka pyrkii saamaan vuoron lopussa paikalle henkilön palauttamaan jäädytyksen takaisin päälle. Jos näin ei kuitenkaan käynyt niin viimeinen kiipeilijä laittaa jäädytyksen takaisin päälle jos tuntee asian osaavansa. Muussa tapauksessa seuraavan päivän huoltovuoro laittaa taas jäädytyksen päälle. Jäädytys laitetaan takaisin päälle seuraavan ohjeen mukaisesti.

Jäädytyksen laittaminen takaisin päälle ohijuoksulta:

- Vie suuttimet kopista takaisin toppiin.
- Kiinnitä letkut jakotukkiin.
- Varmista että letkullisten lähtöjen hanat on auki ja muut kiinni.
- Laita suuttimet letkujen päihin.
- Asettele letkut tornin ulkopuolelle sopiviin jäädytyssuuntiin (EI HÄRSKIHÄNKIN PÄÄLLE)
- Avaa erotushana (jos on jäässä niin käytä topissa olevasta Ikean kassista löytyvää kuumailmapuhallinta sulatukseen)
- Käännä ohijuoksutushana pienemmälle niin että suuttimista alkaa tulla sopivasti vettä
(EI KOKONAAN KIINNI!)
- Tarkista että kaikista suuttimista tulee vettä. Jos ei tule niin selvitele missä on tukos ja sulata kuumailmapuhallimella. Jos ei selviä/onnistu niin sulje ko. lähtö, irroita letku ja vie letku ja suutin koppiin sulamaan (letkun voi heittää alas kunhan ei ole kukaan alla).
- Asettele letkuja vielä paremmin ja säädä tarvittaessa suuttimien sumua: Pikkupakkasella ja tynellä sumua (-5C asti), kovemmalla pakkasella ja tuulella pisaraa. Pyrkimys on että vesi valuu jään ulkolaitaa pitkin. Pitää välttää sitä että se muodostaisi altaita tornin ja jään väliin (puskee tornin sisälle).